



PROTÉGEZ VOS ENFANTS

COMMENT UTILISER LE **CONTRÔLE PARENTAL**

Afin de protéger les mineurs, TNS a mis en place un système de verrouillage automatique des programmes réservés aux adultes : le service «contrôle parental».

La saisie d'un code confidentiel est ainsi obligatoire pour pouvoir regarder un programme pour adultes.

TOUTES LES TÉLÉS
DANS VOTRE TÉLÉ



Entrez votre code



ADULTES

RADIOS

CONTROLE PARENTAL



Modifier paramètres



UTILISATION COMMENT ÇA MARCHE ?

POUR PERSONNALISER LE CODE CONFIDENTIEL :

- Parents, quand on vous demande un code à l'écran: il s'agit d'un programme réservé aux adultes. Il vous faut taper le code 0.0.0.0. sur votre télécommande. Nous vous recommandons de personnaliser ce code au plus vite en accédant au menu « guide des programmes ».
- **Accédez au menu « guide des programmes » :**
Appuyez sur la touche **INFO** pour entrer dans le « guide des programmes ».
- **Sélectionnez le menu « contrôle parental » :**
en naviguant avec les flèches **▲** et **▼** et en pressant **OK** :
on vous demande le code actuel. Le code d'origine est par défaut « 0.0.0.0 ».
- **Vous accédez à la page « contrôle parental » :**
vous avez le choix entre l'option « contrôle parental » et l'option « changer le code ».
 - **L'option « contrôle parental »** vous permet de vérifier que l'accès aux programmes pour adultes est verrouillé : « actif » doit être sélectionné avec les flèches **◀** et **▶** puis **OK**. Vous pouvez également empêcher la lecture des titres des programmes pour adultes dans le guide des programmes.
 - **L'option « changer le code »** vous permet de créer votre propre code secret. Cela vous permettra une totale confidentialité et une bonne protection de vos enfants.

→ Pour toutes questions concernant la sécurité,
nous vous invitons à nous contacter au **321**
(appel gratuit à partir d'un téléphone fixe)